ДИАГРАММА		Для получения кода доступа обращайтесь в Технический отдел «РОСАН»								
ПЛАТФОРМА				L3.3.0	C3.5.0	S3.5.1	W3.5.1	A3.5.0	R3.5.0	
	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	Протокол	DESS пост 529 036 019	2006 и старше	Квадр. с попереч. посадкой (SSV)	Снегоходы	Гидроциклы и спорт. катера	Квадроциклы (ATV)	Roadster	
Снегоходы Ski-Doo										
C возможностью подключения только нерез DESS	все	DESS	для програм. ключей	MPI-2						
Карбюраторные модели с жидкост. охлажд. и надписью MPEM, через 6-контактный разъём	все	DESS	для програм. ключей	MPI-2						
SDI и V1000	2003—2006	KW2000	для програм. ключей	MPI-2						
SDI	2007—2014	Автомат.	для програм. ключей			MPI-2				
V800	2007—2014	Автомат.	для програм. ключей			MPI-2				
Карбюраторные модели с ЕСМ	2005—2006	KW2000		MPI-2				j		
Карбюраторные модели с ECM	2007—2014	Автомат.				MPI-2		İ		
E-TEC 600 HO	все	Автомат.				MPI-2		ĺ		
E-TEC 800 HO	все	Автомат.				MPI-2		İ		
1203	все	Автомат.				MPI-2		ĺ		
600 ACE	все	Автомат.				MPI-2		ĺ		
Гидроциклы Sea-Doo										
Все карбюраторные модели с подключением через DESS пост	до 2005	DESS	для програм. ключей	MPI-2						
Модели RFI через 4-конт. разъём или DESS пост	до 2004	DESS	для програм. ключей	MPI-2						
Модели RFI через 6-конт. разъём	2005	KW2000	для програм. ключей	MPI-2						
Модели DI через 6-конт. разъём	все	947-DI	для програм. ключей	MPI-2						
1503	2002—2006	KW2000	для програм. ключей	MPI-2						
1503	2007—2014	Автомат.	для програм. ключей				MPI-2	1		
-control - GTX Limited (iS) и RXT (iS)	все	Автомат.					MPI-2			
Спортивные катера Sea-Doo										
Все карбюраторные модели через DESS пост	до 2003	DESS	для програм. ключей	MPI-2						
Модели DI через 6-конт. разъём	все	947-DI	для програм. ключей	MPI-2						
BCE 1503	2002—2006	KW2000	для програм. ключей	MPI-2				ĺ		
BCE 1503 c DESS пост	2007—2012	Автомат.	для програм. ключей				MPI-2			
BCE 1503 без DESS пост	2010—2012	Автомат.					MPI-2			
Can-Am Roadster										
Все модели	все	Автомат.							MPI-2	
Квадроциклы с поперечной посадко	рй (SSV)									
Все модели	все	Автомат.			MPI-2					
Квадроциклы Can-Am (ATV)										
Все модели	все	Автомат.						MPI-2		

Для получения кода доступа обращайтесь в Технический отдел «РОСАН» ВАЖНО: MPI-1 больше официально не поддерживается в версии 3 и выше

Таблица совместимости электрических адаптеров MPI-2 для программирования и диагностики снегоходов Ski-Doo с помощью программы BUDS

CHEГОХОДЫ (SKI-DOO/LYNX)

Электрические адаптеры необходимые для подключения	№ 1 529 036 018	№ 2 710 000 851	№ 3 529 036 019	№ 4 529 035 904	№ 5 529 035 896	№ 6 NEW 515 177 223	№ 7 529 035 675	№ 8 529 035 997	№ 9 529 033 300	№ 10 861 780 600	№ 11 доп. удлинитель DB9	Протокол
Шасси S, оборудованные DESS											2	DESS
Шасси CK3 AC CDI оборудованные DESS							C.				0	DESS
Шасси СКЗ 1997—2001 с магнето мощностью 360 Вт и электрической системой DC.											0	DESS
Шасси ZX AC CDI с жидкостным охлаждением							C.E.				2	DESS
Шасси ZX 2002 DC CDI с жидкостным охлаждением			00								2	DESS
Опция 1 для карбюраторных моделей с 6-контактным разъ- ёмом BUDS и надписью «МРЕМ» на электронном блоке (не для моделей с впрыском топлива и не для моделей, на элек- тронном блоке которых имеется надпись «ЕСМ»).			00		9	*	НР	Q			Q	DESS
Опция 2 для карбюраторных моделей с 6-контактным разъ- ёмом BUDS и надписью «MPEM» на электронном блоке (не для моделей с впрыском топлива и не для моделей, на элек- тронном блоке которых имеется надпись «ECM»).			00			*	НР	Q			Q	DESS
V-1000, V-810 и SDI (включая 995)		0	0 () K*		или ключ DESS снегохода	<u> </u>	НР				0	KW2000
Модели с карбюратором и надписью ECM на электронном блоке (включая с двигателем Power TEK)		*O*			Установите программируемый ключ DESS или уже запрограммированный на DESS пост снегохода	→	НР	Q			0	KW2000
Модели с двигателем Е-ТЕС		*O *			Установите программируемый ключ DESS или уже запрограммированный на DESS пост снегохода	:	НР	Q			0	KW2000
1203 и 600 ACE		*O*			Установите программируемый ключ DESS или уже запрограммированный на DESS пост снегохода		НР				Q	KW2000

U=для обновления ECM или информационного центра K*= – Только для программирования ключей DESS ВНИМАНИЕ Только на указанных снегоходах используйте пост DESS для программироваия ключей. Если требуется обновление ECM или информационного центра используйте диагностический кабель. Отказ от использования диагностического кабеля может привести к повреждению ECM или информационного центра. НР=Не рекомендуется ✓ *=Подключена на неработающем двигателе - Отсоедините АКБ для запуска двигателя ВНИМАНИЕ Во время обновления ECM или Информационного центра, убедитесь в том, что АКБ снегохода или внешняя АКБ полностью заряжены.

SPYDER ROADSTER

Электрические адаптеры необходимые для подключения	№ 1 529 036 018	№ 2 710 000 851	№ 3 529 036 019	№ 4 529 035 904	№ 5 529 035 896	№ 6 529 035 869	№ 7 529 035 675	№ 8 529 035 997	№ 9 529 033 300	№ 10 861 780 600	№ 11 доп. удли- нитель DB9	Протокол
Все модели Spyder Roadster		"O"									Q	Автоматически
			KE	ЗАДРОЦІ	ИКЛЫ (АТ	TV)						
Электрические адаптеры необходимые для подключения	№ 1 529 036 018	№ 2 710 000 851	№ 3 529 036 019	№ 4 529 035 904	№ 5 529 035 896	№ 6 529 035 869	№ 7 529 035 675	№ 8 529 035 997	№ 9 529 033 300	№ 10 861 780 600	№ 11 доп. удли- нитель DB9	Протокол
Все модели квадроциклов (ATV)		*O*									Q.	Автоматически
КВАДРОЦИКЛЫ С ПОПЕРЕЧНОЙ ПОСАДКОЙ (SSV)												
Электрические адаптеры необходимые для подключения	№ 1 529 036 018	№ 2 710 000 851	№ 3 529 036 019	№ 4 529 035 904	№ 5 529 035 896	№ 6 529 035 869	№ 7 529 035 675	№ 8 529 035 997	№ 9 529 033 300	№ 10 861 780 600	№ 11 доп. удли- нитель DB9	Протокол
Все модели квадроциклов (SSV)		40°									Q	Автоматически
		ГИДРО	циклы/(СПОРТИЕ	ВНЫЕ КА	TEPA (SE	A-DOO)					
Электрические адаптеры необходимые для подключения	№ 1 529 036 018	№ 2 710 000 851	№ 3 529 036 019	№ 4 529 035 904	№ 5 529 035 896	№ 6 529 035 869	№ 7 529 035 675	№ 8 529 035 997	№ 9 529 033 300	№ 10 861 780 600	№ 11 доп. удли- нитель DB9	Протокол
Карбюраторные модели+RFI			\mathcal{O}								2	DESS
DI	6		00								2	947 DI
Модели с двигателями 4-TEC без I-Control			00								2	KW2000
Модели с двигателями 4-TEC с I-Control		40°									2	Автоматически

Для корректной работы программного обеспечения BUDS используйте драйверы IXXAT: VCI 3.5.1.3826